

北京发行方OBU 激活方式说明



激活码



乐速通ETC小程序

激活教程

- 1、长按图片，选择保存在手机
- 2、打开微信，点击右上角“+”，选择“扫一扫”
- 3、点击右上角“...”，选择“从相册选取”
- 4、选择刚才保存的图片，进入乐速通ETC小程序
- 5、点击“激活设备”，找到订单点击“激活”

使用指引

01

撕去ETC设备背胶贴纸，将设备贴到后视镜右后侧的前挡风玻璃上，左侧和上侧均留有2-3cm

注意：ETC设备具有防拆卸功能，严禁在粘贴到指定位置前进行激活操作。

02

上传车身45度角照片



03

开启ETC设备蓝牙及手机蓝牙，点击手机屏幕“连接ETC设备”

温馨提示：请在移动数据信号良好的区域操作，在信号覆盖较差的地库可能无法激活成功。

04

输入速通卡号后4位，根据提示将速通卡插入设备，确认信息无误点击“立即写入”，激活成



温馨提示

激活后请勿拆卸ETC设备，否则将导致设备无法使用。若出现设备掉落或ETC卡遗失等问题，您可以在“速通卡”微信公众号中咨询客服，并通过“乐速通”app在线申请办理业务。